

## I-Flow regulační ventil

No. 12.00.01000



Přívod vody

Hlavní ventil

Hladina vody

Volitelný pohon

Seřizovací knoflík

### Rychlý přehled spuštění:

1. Zkontrolujte vstupní tlak vody do tlakových regulátorů. Doporučený standardní vstupní tlak vody je 1,5–2,0 bar.  
**Maximální vstupní tlak vody:**
  - Napájecí systémy s ručním proplachem: 2,0 bar
  - Napájecí systémy s automatickým proplachem Impex I-Flush: 2,0 bar
2. Uzavřete přívod vody ke všem tlakovým regulátorům. Hlavní ventil na regulátorech otočte doprava.
3. Snižte tlak vody na regulátorech na minimum. Seřizovací knoflík otočte zcela doprava (ve směru hodinových ručiček).
4. Vypusťte napájecí linky odšroubováním víčka a otevřením ventilu na konci napájecí linky.
5. Po vypuštění napájecích linek ventil uzavřete a víčko znovu našroubujte.
6. Otevřete přívod vody k tlakovým regulátorům a naplňte napájecí linky. Nechte hladinu vody v linkách ustálit.
7. Pro zvýšení tlaku vody otočte seřizovacím knoflíkem na regulátoru doleva (proti směru hodinových ručiček).
8. Zkontrolujte hladinu vody na začátku i na konci napájecích linek (zkontrolujte malou kuličku ve výstupních trubičkách).
9. V případě potřeby celý postup zopakujte.